

Sådan kommer du i gang!

- en Conteco-guide for begyndere

Indhold

Det skal du bruge.....	2
Opnå det rigtige look.....	2
Systemopbygning.....	2
Blanding af farve.....	2
Blanding af Conteco.....	3
Blanding af Conteco Beton Sealer.....	3
Conteco på væg.....	3
Conteco på gulv.....	4
Conteco på møbel.....	5
MK-godkendt vådrumsopbygning med Conteco.....	6
Systemopbygninger.....	8
Conteco på gulv (ikke vådrum).....	8
Conteco på væg/møbler (ikke vådrum).....	9
Conteco på væg/gulv i baderum.....	10
Conteco+Ardex til MK-godkendt vådrumsopbygning.....	11

Det skal du bruge

- ✓ 1 stk. glittebræt i enten stål eller plast, eller en gummispartel
- ✓ 1 stk. pensel
- ✓ Arbejdshandsker
- ✓ Støvmaske
- ✓ Boremaskine
- ✓ Blandepropel / piskeris til boremaskine
- ✓ Spand til beton
- ✓ Forstøverflaske
- ✓ Malertape
- ✓ Slibeklods og slibepapir

For MK godkendt vådrumsopbygning til reovering/nybyg af vådrum kræves yderligere:

- ✓ Ardex 7+8 tætningsklæber
- ✓ Ardex SK100W tætningsdug mm.
- ✓ Værktøj til montering

Opnå det rigtige look

Conteco giver dig muligheden for, at sætte dit personlige præg på dit projekt, og skabe det spil du ønsker. Spillet i overfladen afhænger af, hvilket værktøj du bruger. Hvis du anvender et glittebræt i stål, vil du skabe et "flammet" look på din overflade. Brug af gummispartel, vil give et mere ensartet udtryk, og et glittebræt i plast vil skabe en mellemting mellem disse. Bemærk også, at mængden af vand der tilføres under påføring, vil skabe spil i overfladen. Ønskes meget farvespil, tilføres ekstra vand, hvorimod farvespil mindskes ved minimum brug af vand under påføring.

Systemopbygning

Opbygningen af Conteco afhænger af dit projekt, samt hvilken overflade du ønsker. Anvender du *Conteco Beton Medium* som sidste lag inden *Conteco Color Sustainer*, får du en rustik overflade, hvor *Conteco Beton Fine*, giver en finere og mindre ru overflade. For systemopbygning til dit projekt, se bagerste side(r).

Blanding af farve

Farven på Conteco afhænger af, hvor meget *Beton Color Pigment* der tilsættes under opblandingen. Vi anbefaler, at der anvendes en køkkenvægt til at måle præcise gram pigment op, da selv små forskelle i gram vil kunne danne farveforskel. Bemærk: Selvom det ikke syner af meget, gennemfarver *Beton Color Pigment* ved kontakt med *Conteco Mix & Primer*. De vejledende gram bør derfor overholdes. Farvepigment pr. kg. betonpulver for at opnå følgende nuancer:

Beton Concrete Light = 1 gram
Beton Concrete Medium = 2 gram
Beton Concrete Intense = 3 gram
Beton Charcoal Light = 10 gram
Beton Charcoal Medium = 15 gram
Beton Charcoal Intense = 20 gram

For Conteco i vejledende farver (Peach, Dusty Rose, Lemon Tea, New Pine, Icy Waters, Olive Tree & Desert Sand) er blandingsforholdet 5 gram pigment pr. kg. betonpulver. Ønskes en kraftigere farve, kan yderligere pigment tilsættes (dog max. 50 gram pr. kg.)

Blanding af Conteco

Denne fremgangsmåde er den samme for både Beton Fine, Beton Medium, og Beton Basic.

Conteco Beton omrystes og *Beton Color Pigment* tilsættes i en mængde svarende til den nuance der ønskes (se evt. afsnittet "Blanding af farve.") Blandingen omrøres grundigt med en blandepropel til pulveret opnår en ensartet farve.

Conteco Mix & Primer omrystes og hældes i en spand, hvorefter blandingen af *Conteco Beton* og *Beton Color Pigment* tilsættes indtil den ønskede konsistens er opnået, og alle klumper er forsvundet. Vi anbefaler 2 dele pulver til 1 del væske, men dette kan justeres efter ønske. Efter omrøring skal blandingen hvile i 10 minutter, hvorefter den er klar til brug.

Blanding af Conteco Beton Sealer

Bland *Conteco Beton Sealer* og *Cross-linker* iht. forskrifterne på produktet. Blandingen omrystes grundigt og skal hvile i 10 minutter, hvorefter den er klar til brug. Bemærk, at *Conteco Beton Sealer* skal anvendes indenfor 2 timer, efter produktet er blandet med cross-linker.

Conteco på væg

- 1. Inden du går i gang**, bør væggen have en ensartet overflade. Skal du anvende Conteco på klinker, anbefaler vi at fuldpartle væggen inden påføring, for at opnå et jævnt look. Det er vigtigt, at din overflade er helt jævn, da Conteco påføres i tynde lag, så ujævnheder vil ses. Paneler og gulv afdækkes.
- 2. Hvis du har et absorberende underlag**, som f.eks. ubehandlet filt eller tapet, anbefales det at anvende *Conteco Mix & Primer* eller andet produkt til at "mætte" underlaget, inden du går i gang med Conteco.

3. **Når væggen er klargjort**, blandes *Conteco Beton* med *Beton Color Pigment*. Herefter blandes mixturen med *Mix & Primer* (se evt. afsnittet "Blanding af Conteco Beton.")
4. **Påfør det første lag**, med valgte værktøj iht. den type overflade du ønsker (se evt. afsnittet "Opnå det rigtige look.")
5. **Inden næste lag påføres**, kan overfladen slibes let med sandpapir korn 120 eller 150, for at opnå en mere jævn overflade. Dette gøres før laget er helt tørt, da almindeligt sandpapir ikke kan anvendes på hærdet Conteco. Tørretiden er 30-60 minutter pr. lag ved stuetemperatur (21-23 °C, 50% luftfugtighed).
6. **Inden næste lag påføres**, fugtes overfladen med vand i en forstøverflaske. Dette sikrer optimal vedhæftning for det efterfølgende lag.
7. **Yderligere lag** kan nu påføres på samme måde som det første lag, indtil det ønskede look er opnået. Normalt opnås et ønsket resultat ved 2-3 lag.
8. **Når resultatet er som ønsket og tørt**, behandles overfladen med *Conteco Color Sustainer*, der påføres i et tyndt lag og masseres ind i overfladen med en microfiberklud.
9. **Er din væg i køkken eller bad** anbefaler vi, at forsegle overfladen efterfølgende med *Conteco Beton Sealer*, der gør overfladen vandafvisende, samt modstandsdygtig overfor fedt og rengøringsmidler. *Conteco Beton Sealer* blandes (se evt. afsnittet "Blanding af Conteco Beton Sealer,") hældes i en spand, og påføres med rulle i rigelig mængde. Det er vigtigt, at der konstant er rigeligt produkt på rullen, for at forsegle overfladen korrekt. Når første lag er tørt efter ca. 45-60 min. ved stuetemperatur (21-23 °C, 50% luftfugtighed) og den mælkehvide overflade er forsvundet, påføres endnu et lag med samme mængde produkt. Bemærk, at *Conteco Beton Sealer* skal anvendes indenfor 2 timer, efter produktet er blandet med cross-linker.

Conteco på gulv

1. **Inden du går i gang**, skal du sørge for, at gulvet har en ensartet overflade. Hvis du vil bruge Conteco på et trægulv og ønsker det klassiske, jævne beton-look, anbefaler vi, at du først limer vinyl på gulvet. Hvis du vil påføre Conteco på klinker, bør du fuldspartle gulvet med selvnivellerende fiberspartel inden påføring, for at opnå et jævnt look. Herefter bør gulvet "mættes" med f.eks. betongrunder, for at gøre overfladen mindre absorberende. Det er vigtigt, at din overflade er helt jævn,

da Conteco påføres i tynde lag, så ujævnheder vil skinne igennem. Afdæk paneler med malertape.

- 2. Når gulvet er klargjort**, blandes *Conteco Beton* med *Beton Color Pigment*. Herefter blandes mixturen med *Mix & Primer* (se evt. afsnittet "Blanding af Conteco Beton.")
- 3. Påfør første lag**, ved at hælde Conteco ud på gulvet i mindre portioner og fordel det i et tyndt lag - så tyndt som muligt (ca. 0,5 mm), med valgte værktøj iht. den type overflade du ønsker (se evt. afsnittet "Opnå det rigtige look.")
- 4. Inden næste lag påføres**, kan overfladen slibes let med sandpapir korn 120 eller 150, for at opnå en mere jævn overflade. Dette gøres før laget er helt tørt, da almindeligt sandpapir ikke kan anvendes på hærdet Conteco. Tørretiden er 30-60 minutter pr. lag ved stuetemperatur (21-23 °C, 50% luftfugtighed).
- 5. Inden næste lag påføres**, fugtes overfladen med vand i en forstøverflaske. Dette sikrer optimal vedhæftning for det efterfølgende lag.
- 6. Yderligere lag** kan nu påføres på samme måde som det første lag, indtil det ønskede look er opnået. Normalt opnås et ønsket resultat ved 2-3 lag.
- 10. Når resultatet er som ønsket og tørt**, behandles overfladen med *Conteco Color Sustainer*, der påføres i et tyndt lag og masseres ind i overfladen med en microfiberklud. Når dette er tørt anvendes *Conteco Beton Sealer* for at gøre overfladen vandafvisende, samt modstandsdygtig overfor fedt og rengøringsmidler. *Conteco Beton Sealer* blandes (se evt. afsnittet "Blanding af Conteco Beton Sealer,") hældes i en spand, og påføres med rulle i rigelig mængde. Det er vigtigt, at der konstant er rigeligt produkt på rullen, for at forsegle overfladen korrekt. Når første lag er tørt efter ca. 45-60 min. ved stuetemperatur (21-23 °C, 50% luftfugtighed) og den mælkevide overflade er forsvundet, påføres endnu et lag med samme mængde produkt. Bemærk, at *Conteco Beton Sealer* skal anvendes indenfor 2 timer, efter produktet er blandet med cross-linker.

Conteco på møbel

- 1. Inden du går i gang**, skal du sørge for, at din overflade er ensartet. Hvis du bruger Conteco på træ vil årer, ringe og ujævnheder skinne igennem, fordi Conteco smøres på i et meget tyndt lag. Påføres Conteco på en rå, ubehandlet træplade, anbefaler vi at forbehandle overfladen med f.eks. trægrunder, for gøre overfladen mindre absorberende. Hvis du vil have det klassiske beton-look anbefaler vi, at du sliber overfladen let først og evt. bruger spartelmasse til at få en hel jævn overflade. Afdæk områder, der ikke skal have Conteco.

2. **Når møblet er klargjort**, blandes *Conteco Beton* med *Beton Color Pigment*. Herefter blandes mixturen med *Mix & Primer* (se evt. afsnittet "Blanding af Conteco Beton.")
3. **Påfør første lag**, ved at fordele Conteco i et tyndt lag - så tyndt som muligt (ca. 0,5 mm), med valgte værktøj iht. den type overflade du ønsker (se evt. afsnittet "Opnå det rigtige look.")
4. **Inden næste lag påføres**, kan overfladen slibes let med sandpapir korn 120 eller 150, for at opnå en mere jævn overflade. Dette gøres før laget er helt tørt, da almindeligt sandpapir ikke kan anvendes på hærdet Conteco. Tørretiden er 30-60 minutter pr. lag ved stuetemperatur (21-23 °C, 50% luftfugtighed).
5. **Inden næste lag påføres**, fugtes overfladen med vand i en forstøverflaske. Dette sikrer optimal vedhæftning for det efterfølgende lag.
6. **Yderligere lag** kan nu påføres på samme måde som det første lag, indtil det ønskede look er opnået. Normalt opnås et ønsket resultat ved 2-3 lag.
11. **Når resultatet er som ønsket og tørt**, behandles overfladen med *Conteco Color Sustainer*, der påføres i et tyndt lag og masseres ind i overfladen med en microfiberklud. Når dette er tørt anvendes *Conteco Beton Sealer* for at gøre overfladen vandafvisende, samt modstandsdygtig overfor fedt og rengøringsmidler. *Conteco Beton Sealer* blandes (se evt. afsnittet "Blanding af Conteco Beton Sealer,") hældes i en spand, og påføres med rulle i rigelig mængde. Det er vigtigt, at der konstant er rigeligt produkt på rullen, for at forsegle overfladen korrekt. Når første lag er tørt efter ca. 45-60 min. ved stuetemperatur (21-23 °C, 50% luftfugtighed) og den mælkehvide overflade er forsvundet, påføres endnu et lag med samme mængde produkt. Bemærk, at *Conteco Beton Sealer* skal anvendes indenfor 2 timer, efter produktet er blandet med cross-linker.

MK-godkendt vådrumsopbygning med Conteco

For at anvende Conteco i totalrenovering og nybyg er det påkrævet, at systemopbygningen anvendes sammen med en vådrumsmembran fra Ardex (7+8 tætningsklæber, samt SK100W tætningsdug), da det udelukkende er denne sammensætning, der har modtaget MK-godkendelsen fra ETA Danmark.

1. **Inden du går i gang** skal du sikre, at underlaget er tørt, fast, vridningsstabilt, bæredygtigt, samt fri for skillemidler. Ardex 7+8 hæfter på de fleste overflader. Læs altid produktvejledningen fra Ardex inden opstart.

- 2. Ardex 7+8 blandes** under kraftig omrøring til den har en klæbrig konsistens. Blandingsforholdene til klæbning er som udgangspunkt lige dele Ardex 7 reaktionspulver og Ardex 8 akryldispersion. På glatte underlag, er forbruget ca. 1 kg./m² og på ru underlag beregnes ca. 1,4 kg./m². Der bør kun oprøres den mængde tætningsklæber, som kan forarbejdes indenfor 60 minutter.
- 3. Hjørner, tætningsbånd langs kanter, samt manchetter fastklæbes** i ét lag tætningsklæber. Der benyttes en lille rulle til at påføre tætningsklæber, og et lille glittebræt til at presse komponenterne fast. Vær opmærksom på, at bagsiden af tætningskomponenterne er dækket helt med klæber og at luftbobler er presset ud.
- 4. Tætningsklæber påføres i resten af områderne**, med en 3mm tandspartel til glatte underlag, eller en tandspartel i 4mm til ru underlag. Når klæber er påført, monteres Ardex SK100W tætningsdug forsigtigt med fingrene. Herefter benyttes et pudsebræt til at presse dugen på plads og fjerne luftbobler. Vær ekstra opmærksom omkring samlinger og overgange. Ved montering af dugen på gulv er det vigtigt, at der "presses væk" fra afløbet, således at afløbet ikke bliver fyldt op med tætningsklæber.
- 5. Til sidst rulles et tyndt lag tætningsklæber rundt i alle kanter og samlinger**, hvilket giver ekstra beskyttelse. Herefter benyttes et lille glittebræt til, forsigtigt at glitte overfladen, så den bliver plan. Når dugen er monteret, skæres afløbet fri og skrues fast. Husk at sikre, at dugen følger med ned i afløbet og lukker helt tæt. Efter ca. 2 timer slibes tætningsklæberen med sandpapir, så den får en jævn overflade.
- 6. Underlaget er nu klar til påføring af Conteco.** Følg vejledning for gulv/væg i denne guide, alt afhængig af, hvor du vil have Conteco.

For yderligere information ang. montering og tekniske spørgsmål, henviser vi til vores FAQ på <https://conteco.dk/faq/>, samt vores instruktionsvideoer på <https://conteco.dk/instruktionsvideoer/>

Skulle den være helt gal træffes vi selvfølgelig på tlf. 53 65 08 80, mandag-torsdag mellem kl. 08.30-15.30 og fredag mellem 08.30-14.00, samt på info@conteco.dk og via. vores Facebook-side "Conteco - Beton til din bolig."

Held og lykke med projektet! ☺

Systemopbygning gulv (ikke vådrum)

Conteco Beton Sealer 2. Lag
Conteco Beton Sealer 1. Lag
Conteco Color Sustainer
Conteco Beton Medium eller Conteco Beton Fine
Conteco Beton Basic
Eksisterende underlag

Systemopbygning væg/møbler (ikke vådrum)

Conteco Beton Sealer 2. Lag (kan tilvælges*)
Conteco Beton Sealer 1. Lag (kan tilvælges*)
Conteco Color Sustainer
Conteco Beton Medium eller Conteco Beton Fine
Conteco Beton Basic eller Conteco Beton Medium
Eksisterende underlag

*Bør tilvælges i områder som f.eks. køkken eller toilet.

Systemopbygning væg/gulv i baderum*

Conteco Beton Sealer 2. Lag
Conteco Beton Sealer 1. Lag
Conteco Color Sustainer
Conteco Beton Medium eller Conteco Beton Fine
Conteco Beton Medium
Conteco Beton Basic
Eksisterende underlag

*Etablering på eksisterende godkendt vådrumsopbygning i vådzone.

Conteco+Ardex til MK-godkendt vådrumsopbygning

Conteco Beton Sealer 2. Lag
Conteco Beton Sealer 1. Lag
Conteco Color Sustainer
Conteco Beton Medium eller Conteco Beton Fine
Conteco Beton Medium
Conteco Beton Basic
Ardex SK100W Tricom Tøttningsdug
Ardex 7+8 Tøttningsklæber