



5. Klemringen skrues godt fast i afløbet, mens fugen er våd. Når klemringen er skruet fast, bør rester af fuger komme til syne på oversiden og indersiden af klemringen, hvor der markeres på billede 5/6. Her kan man med fordel glatte fugen ud med en fugepind eller fugebrik.



Når klemringen skrues fast vil overskydende fuger syne på oversiden og indersiden af klemringen. Dette glattes ud.

6. Risten monteres på afløbet.

