



---

## Guide til påføring

Conteco ONE er en dekorativ spartelmasse, der gør det nemt at forny dine overflader med få arbejdsgange, uden at gå på kompromis med hverken styrke eller kvalitet. Følg blot instruktionerne på bagsiden – så er du i gang!

Scan QR kode for at  
se instruktionsvideo



## Det skal du bruge

- Malerrulle (5 mm luv) og værktøj (pensel eller spartel) til påføring af Conteco ONE
- Rullebakke- eller spand
- Malertape
- Afdækning
- Handsker
- Slibeudstyr og slibenet korn #80-150
- Evt. korthåret lakrulle til påføring af Conteco Beton Sealer (8-10 mm luv)

## Rækkeevne

Conteco ONE kommer færdigblandet i 30 smukke nuancer i spande á 2,5 kg, hvilket rækker til ca. 4 m<sup>2</sup> i 2 lag. Forbruget afhænger af underlagets sugsevne og struktur.

## Klargøring af underlag

Overfladen skal være jævn og stabil. Ujævnheder spartles ud på forhånd. Produkter til forarbejde kan findes i vores webshop, eller hos udvalgte forhandlere.

## Anvendelsesområder

Conteco ONE er designet til udsmykning af overflader i tørre rum og kan anvendes i 2 lag uden topbehandling på vægge. I særligt udsatte områder, på bordplader og på gulve, skal Conteco ONE efterbehandles med Conteco Beton Sealer.

Conteco ONE kan anvendes på både sugende og ikke-sugende underlag, f.eks. spartlede underlag, filt, tidligere malede overflader, terrazzo, epoxy gulve mv. Bemærk, at produktforbruget afhænger af underlagets sugsevne og struktur.

## Opnå det rigtige look

Conteco ONE påføres altid med rulle i første lag. Overfladens struktur skabes i andet lag, enten ved brug af en pensel, hvilket giver et blødere look med penselstrøg i flere retninger, eller med en spartel, som giver et mere rustikt og spartlet look.

Conteco ONE kan anvendes i én nuance i begge lag for et ensfarvet og roligt look, eller i to nuancer for øget dybde og spil. Ved brug af to nuancer, påføres en mørkere nuance i første lag og herefter igen i andet lag i kombination med en lysere nuance, vådt i vådt, for at skabe farvespillet.

På vægge der efterlades ubehandlet, vil slibningen have en effekt på det færdige udtryk, da slibning af overfladen giver et mere støvet og rustikt look, hvorimod overfladen vil fremstå mere ensfarvet og rolig uden slibning. Bemærk, at efterbehandling med Beton Sealer altid vil dæmpe spillet i overfladen.

## Påføring af Conteco ONE

Afgræns det ønskede areal med malertape og afdæk tilstødende flader. Hvert lag udføres af én arbejdsgang, og der arbejdes altid vådt i vådt for at undgå synlige overgange. Påfør første lag med en malerrulle i et tyndt og tørrullet lag, indtil hele overfladen er let dækket og eventuelle klumper er glattet ud. I første lag behøver farven ikke at være heldækkende, da det blot skal skabe binding til det efterfølgende lag.

Lad overfladen tørre i ca. 45-60 minutter og slib let med sandpapir eller slibenet i korn 80-150 for at tage eventuelle toppe. Det anbefales, at overfladen slibes i hånden. Ved brug af excentersliber er det vigtigt, at der slibes ved lav hastighed, så der ikke opstår brændemærkninger eller gennemslibninger i belægningen.

Påfør andet lag med en pensel eller en spartel, i modsatte bevægelser, for at skabe struktur. Dette gøres løbende indtil hele overfladen er jævn og dækket med produkt.

Herefter fjernes tapen og det anvendte værktøj rengøres med vand. Andet lag kan slibes efter minimum 4 timer. Vi anbefaler altid, at der slibes let inden påføring af Beton Sealer, så eventuelle ujævnheder fjernes.

Efter påføring af andet lag, skal overfladen tørre i minimum 6 timer inden ibrugtagning eller påføring af Beton Sealer.

## Påføring af Conteco Beton Sealer

Afgræns det ønskede areal med malertape og afdæk tilstødende flader. Beton Sealer påføres i to lag med en samlet mængde på min. 120ml/m<sup>2</sup>. Når første lag er tørt efter ca. 45-60 min. ved stuetemperatur (21-23 °C, 50% luftfugtighed) påføres endnu et lag, indtil den samlede mængde på 120ml/m<sup>2</sup> er opnået.

**Bemærk:** Beton Sealer skal anvendes indenfor 2 timer efter opblanding med crosslinker. Så snart gulvet er tørt og forsigtigt kan betrædes, fjernes det sidste malertape. Malerruller brugt til påføring af Beton Sealer bør kasseres efter brug.

Efter sidste lag Beton Sealer skal overfladen tørre i minimum 12 timer inden den tages i brug. Bemærk også, at overfladen ikke må komme i kontakt med væsker i de første 7 døgn efter påføring af Beton Sealer.

## Bliv inspireret

 @contecodk

 facebook.com/contecodk

 www.conteco.dk